






						RM24A				宁波市德霖机械有限公司	
										割草机爆炸图	
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	年月日	阶段标记		数量	重量	比例	14
设计						标准					
校对						审 定					
审核											
工艺						批 准		共 1 页 第 1 页		版本 A0	

Pozice	Obj.číslo	Popis	Počet
1	26330010600	charging copper bracket - left	1
2	70030890000	charging copper	2
3	60020830000	cross recessed pan head tapping screws	21
4	26350030000	wire clamp	3
5	26320010600	charging copper bracket - right	1
6	60020790000	cross recessed pan head tapping screws	23
7	26310010130	outer cover	1
8	60020730000	hex flange tooth bolt	11
9	26350010130	collision bracket II	2
10	60020810	cross recessed pan head tapping screws	26
11	26350020000	collision rubber connection	4
12	26340010130	collision bracket I	2
13	26220010440	stop button	1
14	60020610000	stop reset spring	2
15	60171950000	cross recessed pan head tapping screws	12
16	26210010130	micro switch pressuring plate	2
17	30040930000	switch signal line	1
18	26430010130	limited block of control button cover	1
19	26200010290	carrying	1
20	26190010600	starting key	1
21	30040920000	starting key signal line	1
22	26180010130	micro switch fixed plate	1
23	60020820000	cross recessed pan head tapping screws	4
24	26260010000	control button cover	1
25	71270050000	iron boron	4
26	60172000000	cross recessed pan head tapping screws	2
27	30040910000	host power switch line	1
28	26170010600	LCD panel rack	1
29	30010710000	button display board	1
30	30090350000	battery	1
30-1	60480130000	differnet shape tapping bolt	4
30-2	26050010000	upper cover of battery	1
30-3	30010690000	protection board of battery	1
30-4	30010770000	insert of battery	4
30-5	30010740000	nickel plate I	6
30-6	26040010000	frame of battery core	1
30-7	30050040000	18650 battery core	14
30-8	30010750000	nickel plate II	2
30-9	30010760000	red vulcanized fiber	2
30-10	26010010000	lower cover of battery	1
31	20940350000	sealing strip of battery	1
32	26060010130	cover board of battery	1
33	30010640000	main control panel	1
34	60020550000	insert fixed gasket	2
35	30010680000	transfer plate of battery	1
36	26020010130	antiflaming pieces	1

37	30070570000	motor	2
38	20940360000	sealing strip of motor	2
39	26070010130	bracket of motor	2
40	60020750000	cross pan head screw, spring washer and flat washer combination	12
41	60020760000	hexagon screw	2
42	70030860000	drive shaft	2
43	26080010600	wheel core	2
44	26100010130	wheel tire	2
45	60140060000	hex flange lock nut	2
46	26090010290	wheel cover	2
47	30010650000	motor drive plate	1
48	26360010130	blade dish cover	1
49	60020840	cross recessed pan head tapping screws	4
50	26370010130	blade dish	1
51	60020620000	blade dish nut	3
52	70130630000	blade	3
53	26120010130	omni-directional wheel - right	2
54	60240140000	open ring	2
55	60200020000	gasket	4
56	60010210000	bearing	4
57	26110010130	omni-directional wheel - left	2
58	60170130000	cross recessed pan head tapping screws	6
59	26130010130	dustproof cover of omni-directional wheel	2
60	70030870000	omni-directional wheel axle	2
61	26140010130	lifting bracket	2
62	71270060000	lifting test magnet	2
63	26010010130	foundation base	1
64	70600160000	omni-directional wheel bushing	2
65	30010660000	boundary detection plate	1
66	20350250000	host charging protecting cap	3
67	30010670000	lifting test plate	1
68	26350040000	wire clip	11
69	20350260000	motor protecting cap	1
70	20940330000	adjustable seal	1
71	20940340000	host sealing strip	1
72	60150080000	nylon locking nut	1
73	60020570000	drive gasket	1
74	70030880000	drive shaft	1
75	26150010000	motor cylinder	1
76	30070630000	motor	1
77	60173000000	collision adjustment board bolt	2
78	60020580000	Collision testing fixed gasket	2
79	30010700000	Collision testing plate	1
80	26350050000	collision adjustment board	1
81	26290010600	waterproof cover - left	1
82	26160010000	upper cover	1
83	26300010600	waterproof cover - right	1

84	60020600000	rain bolt	2
85	60150030000	nylon locking nut	2
86	60020590000	adjusting lockig spring	1
87	30010720000	warning light board	1
88	30040940000	buzzer	1
89	26230010290	bracket of warning lights	1
90	26240010000	warning light guide pillar	1
91	26250010000	adjusting cover board	1
92	26270010600	adjusting handle	1
93	26280010130	adjusting presuring plate	1
94	71270070000	iron boron	2



						RM24A				宁波市德霖机械有限公司	
										割草机爆炸图	
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	年月日						
设计			标准化			阶段标记	数量	重量	比例		
校对			审 定						1:4		
审核											
工艺			批 准			共 1 页 第 1 页				版本 A0	

Pozice	Obj.číslo	Popis	Počet
1	26400010000	upper cover	1
2	26420010000	cover board of cable	1
3	60020820000	cross recessed pan head tapping screws	4
4	30010730000	control panel	1
5	26390010000	bracket of circuit plate	1
6	60020810000	cross recessed pan head tapping screws	10
7	26410010000	charging fork components	2
8	60020650000	torsional spring-left	1
9	60020670000	torsional spring-right	1
10	60020640000	charging fork gasket	2
11	60020790000	cross recessed pan head tapping screws	1
12	26350040000	wire clip	1
13	30040970000	boundary access line	1
14	26380010000	charging base	1
15	30040990000	charging socket connections	1
16	26350030000	wire clamp	1
17	60020830000	cross recessed pan head tapping screws	2
18	26440010000	nails of base	4
19	26450010000	conductor nail	100
20	30040960000	USB cable	1
21	30041010000	charger	1
22	30041000000	boundary line	1