



Seznam N.D.		
pozice	obj. číslo	název
1	A0D13710001R	kryt pravého madla
2	Q0D1788P735	pravé madlo
3	Q0D1E16AB01	tlačítko
4	Q0D1837AY69	krytka
5	Q0D15280B10R	táhlo
6	J0D10200002R	pružina
7	Q0D1D73AH01	madlo (vrchní díl)
8	J2580000050R	čep
9	J0D10370001R	pružina
10	Q0D1K88A007	bezp. Tlačítko
11	Q0D1D74AH01	madlo (spodní díl)
12	A0D16400001R	krytka
13	A0D16410001R	krytka
14	A0D1B070001R	tlčítka pro posun
15	J0840000076R	rameno
16	J0D10550001R	pružina
17	Q0D1H48A007	pravý skelet tubusu
18	Q0D1H81AH01	pravý skelet kloubu
19	J0D11050001R	pružina
20	Q0D1C030007R	uložrní tlačítka
21	Q0D1781P735	pravý skelet motoru
22	J0010001270R	šroub
23	Q0D1D13AH01	krytka
24	2AG90017R	motor
25	J1810000022R	pojistka
26	J0110000051R	čepička pojistky
27	J4450000007R	pružina
28	J0D10510002R	kryt
29	Z0290000007R	struna
30	Q4899930H33R	cívka
31	Q489D43PB02	kroužek cívky
32	Q4893654H33R	kryt cívky
33	A0D19420001R	bezp. Kryt
34	J2420000123R	nůž ořezu struny
35	Q0D1H900007R	tlačítkou spouště
36	J0D10820001R	pružina
37	D9935104001R	čepička
38	D3019000005R	vypínač
39	D6002001074R	kondenzátor
40	J0D10350001R	pružina

41	A0D13720001R	kryt levého madla
42	Q0D1943A007	páka spouště
43	Q251D770H08R	trubice pro kabely
44	Q0D1858P735	levé madlo
45	Q4234280H08R	příchytka kabelu
46	D1A45938005R	přívodní kabel
47	Q0D15320B25R	konektor
48	J0950000096R	tubus
49	Q0D1F37AH01	tubus 2. část
50	D1A010F7002R	kabel
51	Q0D1H47A007	levý skelet tubusu
52	Q0D1371AB01	kroužek
53	J0D10950001R	pružina
54	Z0080000015	čep
55	J1810000023R	pojistka
56	Q0D1H80AH01	levý kryt kloubu
57	Q0D1851P735	levý kryt motoru
58	Q0D1K27AY69	krytka
59	Q0D1D28PH02	1/2 bočního kola
60	J1540000006R	kryt
61	Q0D1G15PH02	řemen kola